



Changement du démarreur sur Citroën Saxo

Rédigé par: dref_01



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Citroën Saxo Phase 2 - 1.1 i 60cv



OUTILS:



- Une boîte à cliquets (1)



PIÈCES:

- Démarreur (1)




Étape 1 — Préparation du démontage



⚠ Débrancher la batterie.




- Démontez la boîte à air, voir tuto: [changement du filtre à air](#)

Étape 2 — Repérer le démarreur






- le démarreur se trouve derrière le moteur, sous des câbles électriques.
- côté connexions électriques
- côté fixations sur la boîte de vitesse.

Étape 3 — Déconnexion électrique





- Déconnecter les 2 câbles de puissance du démarreur à l'aide d'une clé de 13.
 - Déconnecter le câble de commande du démarreur à l'aide d'une clé de 8.
- ⚠ repérer les 3 câbles et leur ordre de montage (pour la puissance), pour ne pas les perdre.

Étape 4 — Déconnexion mécanique du démarreur



- Dévisser les 3 vis de maintien du démarreur au niveau de la boîte de vitesse.
- Vis 1
 - Vis 2
 - Vis 3

Étape 5 — Montage du nouveau démarreur



- Fixer le démarreur à l'aide des 3 vis de fixation.
- Recâbler le démarreur. Attention à l'ordre des câbles de puissance.
- Remonter la boîte à air.
- Rebrancher la batterie.