Changer le balai d'essuie-glace arriere sur 5008

Rédigé par: richard PAUL

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-28 11:59:01 AM (MST).

PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace arrière (1)

© 2023

Étape 1 — Démontage du balai

- Soulever **le bras**
- Basculer le balais a angle droit
- Maintenir fermement le bras du balai et avec l'autre main dé-clipsez le balai du bras en poussant

Étape 2 — Comparaison

- Comparez **le balai neuf** et l'ancien avant remontage

Étape 3 — Remontage




- Insérer le balais neuf dans l'encoche du bras de balai
- Maintenir fermement le bras de balai et avec l autre main clipser le balai dans sont logement
- Reposer délicatement le balai et le bras sur la lunette arrière