Remplacement d'une ampoule de feux arrière sur Fiat grande punto

Ce tutoriel vous aidera à changer les ampoules de votre phare arrière sur Fiat grande punto.

Rédigé par: Cedric Richelot

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 12:48:28 AM (MST).

OUTILS:

- Tournevis Torx (1)

PIÈCES:

- Ampoules feu arrière (1)

Étape 1 — Accès et démontage du feux

- Ouvrer le coffre pour accédé au vis du phare.
- Dévisser les 2 visses torx
- Tirer le phare pour le declipser

Étape 2 — Débrancher le connecteur





- Appuyer sur la tige blanche pour débrancher le connecteur
- Puis en même temps tirer le connecteur vers l'arriere

Étape 3 — Démontage de la platine de feu



- Dévisser les visses de la platine
- Tirer sur l’embout noir de la platine pour la sortir du phare

Étape 4 — Changement de l'ampoule



- Cercle Rouge : Feu stop / position
- Cercle Orange : Clignontant
- Appuyer et dévisser l'ampoule d'1/4 de tour pour la retirer

Étape 5 — Remontage du Phare



- Remettre la platine dans le phare
- Revisser la platine au phare
- Remettre le connecteur

Étape 6 — Repose du feux

- Replacer le feu arriere sur la voiture
- Visser les 2 dernières vis