



# Changer le filtre à air sur Golf V - 1.4i

Cette manipulation est très simple à réaliser soi-même

Rédigé par: Dimitri CHARTIER



## INTRODUCTION

Ce tutorial vous explique comment changer son filtre à air, pas à pas, sur une Golf V 1.4 i 16V 75cv.



### OUTILS:


- Un tournevis cruciforme (1)



### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Retirer le cache moteur



- Tirez délicatement sur le cache moteur afin de le retirer.
- Débranchez la durite de reniflard d'huile pour pouvoir dégager le cache du compartiment moteur.

## Étape 2 — Démontez la boîte à air



- Posez à plat votre cache moteur.
  - Dévissez les 11 vis cruciformes indiquées sur l'image.
- i** Il n'est pas nécessaire de les retirer complètement.

### Étape 3 — Retirer l'ancien filtre à air




- Vous trouverez alors l'ancien filtre à air.
- ⓘ Comparez les dimensions du nouveau filtre, et vérifiez qu'ils ont bien la même forme.

### Étape 4 — Installer le nouveau filtre



- Positionnez votre [nouveau filtre à air](#) à la place de l'ancien.

## Étape 5 — Remonter la boîte à air



- Remplacez le cache en plastique, et vérifiez que tout est bien aligné avant de serrer les 11 vis cruciformes.
- Veillez également à ce que le joint circulaire soit bien placé et propre !

## Étape 6



- Remplacez le cache moteur en rebranchant la durite du reniflard et en alignant les clips par rapport aux fixations.