



Changer les balais d'essuie glace sur Golf V

Rédigé par: Félix DELANOE





OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- Ouvrir le capot
- Contrôler l'état des essuies-glace. Le témoin d'usure est jaune, il faut donc les remplacer.
- Placer un carton sous les essuies-glace

Étape 2 — Démontez les 2 essuies-glace



- Faire pivoter l'essuie-glace
- Puis le pousser vers le haut du pare-brise pour le sortir de son logement.
- Le carton permet de poser [le bras](#) d'essuie-glace sans abîmer votre pare-brise

Étape 3 — Contrôle du balai d'essuie-glace



- Vérifier la correspondance entre les anciens et **les nouveaux balais d'essuie-glace** (longueur, crochets...)

Étape 4 — Remonter les essuies-glace



⚠ La difficulté est de tourner suffisamment l'essuie glace pour ne pas être bloqué par la patte de maintien.

- Aligner le trou de l'essuie-glace et l'ergot du bras d'essuie-glace
- Faites pivoter l'essuie glace dans le sens horaire
- Puis enfoncez l'essuie-glace sur l'ergot

Étape 5 — Contrôle du montage avant utilisation



- Contrôler que vous avez monté les essuies-glace neuf (témoin encore noir)
- Fermer le capot