Changer filtre à air sur Renault Twingo 1 phase 2

Tutoriel d'aide pour changer le filtre à air sur Renault Twingo 1 phase 2 1.2i 60 Cv

Rédigé par: thibaut.ansaldi

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 08:31:19 PM (MST).



INTRODUCTION

Tutoriel d'aide pour changer le filtre à air sur Renault Twingo 1 phase 2 1.2i 60 Cv

[video: https://www.youtube.com/watch?v=TtBGa4Ffeuw]


OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)




Étape 1 — Dépose du filtre à air






- Visualiser la boite à air, le filtre à air se trouve à l'intérieur
- Retirer la sangle de la boite à air en appuyer puis en basculant vers le haut


Étape 2 — Dépose du filtre à air (2)

- Appuyer sur la languette pour dé clipser le couvercle de la boite à air
- Effectuer un mouvement de rotation pour extraire et ecarter le couvercle de la boite à air

Étape 3 — Dépose du filtre à air (3)





- Retirer le filtre à air de son emplacement
- Effectuer un coup de soufflette dans la boite à air afin de retirer toutes les impuretés présentes à l'intérieur

Étape 4 — Comparaison





- Comparer l'ancien et **le nouveau filtre à air** (longueur,largeur,circonférence)


Étape 5 — Repose du filtre à air (1)





- Repositionner le nouveau filtre à air dans la boite à air


Étape 6 — Repose du filtre à air (2)






- Insérer les languettes du couvercle sur la boite à air en effectuant un mouvement de rotation

Étape 7 — Repose du filtre à air (3)





- Appuyer sur la languette pour insérer le couvercle de la boite à air
- Repositionner la sangle afin de fixer la boite à air