



# Changer l'ampoule de croisement sur Golf V

Comment changer l'ampoule de croisement sur Golf 5

Rédigé par: Félix DELANOE



## INTRODUCTION

Voici comment changer le feu de croisement sur une Golf V



### OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:

- Ampoules (1)

## Étape 1 — Accéder au feu



- Ouvrir le capot en tirant la commande d'ouverture aux pied du conducteur
- Visualiser l'arrière du feu concerné par l'ampoule défectueuse

## Étape 2 — Démontez l'ampoule



- Tourner le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis tirer le cache
- Tourner le support d'ampoule dans le même sens
- Retirer le support

### Étape 3 — Démontez l'ampoule et comparez



- Retirer l'ampoule de son support en tirant dessus
- Comparer l'ancienne et [la nouvelle ampoule](#)

### Étape 4 — Monter la nouvelle ampoule



- Replacer la nouvelle ampoule en alignant l'ergot avec la découpe du support, éviter de toucher le verre avec les doigts.

## Étape 5 — Remonter le support et l'ampoule



- Remonter en suivant les étapes dans le sens inverse
- Contrôler le bon fonctionnement de l'ampoule