Changer le filtre à air sur Volkswagen Golf VI

Ce tutoriel explique comment remplacer le filtre à air sur votre Volkswagen Golf 6 - 1.6 TDI

Rédigé par: julien ruellet

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 06:28:36 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment remplacer le filtre à airs sur une Golf 6 1.6 TDI 16V FAP Blue Motion 105 cv

OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouverture de la boite à filtre à air





- Ouvrir le capot et identifier la boite à filtre à air.
- Utiliser un tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis sur les bords de la boite.

(i) Les vis doivent se soulever d'environ 1 cm mais elles restent en place sur la boite.

- Soulever le capot supérieur de la boite à air et extraire le filtre à air

Étape 2 — Remplacement du filtre à air





- Retirer l'ancien filtre à air de son emplacement à la main.
- Comparer le nouveau filtre à air et l'ancien.

(i) Nettoyer la boite à air avec une soufflette afin d'extraire les impuretés présentes à l'intérieur

- Mettre en place le nouveau filtre à air bien vérifier que ce dernier soit bien inséré dans la boite
- Refermer la boite avec ses 8 vis grâce au tournevis cruciforme.