



# Vérifier tous les niveaux - Peugeot 207

Rédigé par: Florian HOUART



## INTRODUCTION

Vous souhaitez vérifier tous les niveaux sur votre **Peugeot 207 phase 21.4 HDi FAP 68 cv** avant par exemple un départ en vacance ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement.



### OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Liquide de frein (1)
- Liquide de refroidissement (1)
- Lave glace (1)

## Étape 1 — Connaître où faire ses niveaux




- Ce tutoriel va vous aider à **contrôler tous les niveaux de votre Peugeot 207.**
- **Bleu** : [Liquide lave glace.](#)
- **Vert** : [Liquide de refroidissement](#)
- **Rouge** : Témoin huile moteur pour niveau.
- **Violet** : Remplissage huile moteur.
- **Jaune** : [Liquide de frein.](#)

**i** *Faites votre niveau sur un terrain plat ainsi que moteur froid pour une précision parfaite !*

**⚠** *Si durant une étape vous ne voyez pas où se trouve le bocal de remplissage, reportez vous à cette photo qui vous aidera à le localiser rapidement grâce au couleur.*

## Étape 2 — Remplissage liquide de refroidissement



- Pour faire votre niveau, il vous faudra simplement **dévisser le bouchon**.
- Pour le **remplissage du liquide de refroidissement** vous avez un niveau **minimum** ainsi que **maximum** à respecter **sérieusement**.
- **La flèche rouge** indique le niveau minimum du liquide de refroidissement.
- **Penchez vous** pour **regarder derrière le récipient** et **remplir jusqu'au niveau maximum** sans dépasser celui ci !

## Étape 3 — Remplissage lave glace




- Pour **remplir le lave glace** vous devrez enlever le capuchon au dessus puis **remplir au maximum** *jusqu'à se que vous voyez le liquide*.

## Étape 4 — Vérification niveau d'huile



- Pour **vérifier votre niveau d'huile**, tirer la languette orange vers le haut.
- Essuyez avec un chiffon propre puis **remettez le dans le compartiment**.
- **Rouge** : Niveau minimum de l'huile.
- **Bleu** : Niveau maximum de l'huile.


## Étape 5 — Remplissage huile moteur



- Il vous manque de l'huile **après avoir fait votre niveau** ?
- Ouvrez **votre bouchon de remplissage de l'huile moteur**, versez votre huile délicatement avec *un entonnoir* sans le remplir, **versez à la demande puis refaites votre niveau pour ajuster à chaque fois**.

**⚠** *Une fois le niveau fait, vérifier que l'huile ne dépasse pas le niveau maximum sinon enlever en.*

## Étape 6 — Remplissage liquide de frein



- Pour **vérifier votre liquide de frein** vous devrez bougé de haut en bas le récipient en plastique pour voir où est le liquide.
- Vérifier bien de **ne pas dépasser le niveau maximum** qui est afficher sur le côté du récipient.
- Enlevez ensuite le **bouchon du bocal** pour le remplissage.

## Étape 7 — Remplissage liquide de frein (suite)



- Pour procéder au remplissage, vous devrez mettre du liquide de frein dans [le bouchon du bocal](#)
- Puis le **versez délicatement** dans le bocal pour le remplir, *vous pouvez utilisé un entonnoir pour plus de rapidité mais vous risquerez d'en mettre partout car il y a un filtre à l'entrée du bocal.*
- Vérifier bien de **ne pas dépasser le niveau maximum** qui est afficher sur le côté du récipient.