



Changer un fusible d'habitacle sur Dacia Sandero

Voici un tutoriel d'aide pour changer un fusible d'habitacle sur Dacia Sandero

Rédigé par: [thibaut.ansaldi](#)



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=p6apMSh2WYQ>]



PIÈCES:

- [Jeu de fusibles](#) (1)
-

Étape 1 — Dépose du fusible




- Visualiser la boîte à fusibles, elle se trouve en bas à gauche sous le volant
- Retirer le cache de la boîte à fusibles en tirant vers vous
- ⓘ Tester le bon fonctionnement

Étape 2 — Dépose du fusible (2)



- Retirer la petite pince qui se trouve sur le cache
- Avec la petite pince retirer le fusible défectueux
- ⓘ Vous trouverez sur le cache l'emplacement des fusibles

Étape 3 — Comparaison



i Certains fusibles de rechange se trouvent sur le cache

- Comparer l'ancien et **le nouveau fusible** respecter impérativement le code couleur et l'ampérage affiché sur le fusible

Étape 4 — Reprise du fusible



- Repositionner le nouveau fusible sur la petite pince
- Repositionner le nouveau fusible dans son emplacement
- S'assurer que le fusible soit bien enfoncé

Étape 5 — Repose du fusible (2)



- Repositionner le cache de la boîte à fusible
- Insérer les deux guides du haut puis appuyer sur le bas pour agraffer le cache.