



Changer le clignotant avant sur Renault Twingo 3

Voici comment changer le clignotant avant

Rédigé par: Adeline BARON





OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Ampoule de feu clignotant (1)

Étape 1 — Déverrouiller le capot



- Ouvrir les 2 trappes pour accéder aux commandes de déverrouillage du capot
- Déverrouiller le côté gauche en tirant sur le verrou rouge

Étape 2 — Ouvrir le capot



- Débloquer le verrou droit en tournant la clé dans la serrure puis déverrouiller le côté droit en tirant sur le verrou rouge
- Faire glisser le capot vers l'avant de la voiture

Étape 3 — Démonter l'ampoule



- Débrancher la connectique
- Tourner le support d'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Tirer le support en dehors du phare

Étape 4 — Démonter l'ampoule du support



- Démonter l'ampoule du support en regardant comment est positionnée l'ampoule

Étape 5 — Remplacer l'ampoule



- Remplacer l'ampoule par une neuve en comparant que ce sont les mêmes ampoules

Étape 6 — Remonter le support



- Remettre en place le support
- Verrouiller le support en le tournant dans le sens des aiguille d'une montre

Étape 7 — Rebrancher et tester le fonctionnement



- Rebrancher la connectique
- Tester le fonctionnement du clignotant

Étape 8 — Fermer et verrouiller le capot



- Remettre le capot en place
- Fermer les 2 verrous
- Verrouiller le coté droit avec la clé
- Fermer les 2 trappes