



Changement de batterie sur Renault Megane 2

Rédigé par: rellandinho10



INTRODUCTION

Tutoriel de changement de la batterie sur Renault Megane 2 1.5 dCi 106cv



OUTILS:

- [Cliquet](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Clé plate](#) (1)
10
- [Brosse métallique](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
13



PIÈCES:

- [Batterie](#) (1)

Étape 1 — Débrancher la batterie



- Commencez par ouvrir le capot, puis localiser la batterie.

⚠ Avant de débrancher la batterie vérifier que vous êtes en possession du code antivol de votre autoradio.

i Dévissez les cosses avec une clé de 10.

- Débranchez la batterie en desserrant les boulons des deux cosses qui viennent s'enficher sur les bornes. Attention à l'ordre quand vous les débranchez. Débrancher d'abord la cosse négative (noir).
- Ensuite, débranchez la cosse positive (rouge).

Étape 2 — Déposer l'ancienne batterie



- Repérez la vis du rebord de maintien de la batterie.
- Avec le cliquet, la rallonge et la douille de 13, enlevez la vis et le rebord de maintien.
- Avec l'aide des poignées vous pouvez maintenant enlever la batterie.

Étape 3 — Repose de la batterie



- ⓘ Si comme moi votre batterie présente de la mousse au niveau des bornes de branchement, n'hésitez pas à nettoyer les cosses de branchement avec l'aide d'une brosse métallique.
- Comparez les caractéristiques électrique des batteries.
- Insérez la batterie neuve dans son emplacement.
- ⚠ Lors de la pose de la nouvelle batterie faite attention de ne pas coincer les cosses en dessous de la batterie.

Étape 4 — Fixation de la batterie



- Repositionnez le rebord de maintien et serrez la vis.
- Commencez par brancher la cosse positive (fil rouge).
- Puis la cosse négative (fil noir).
- Resserrez bien les cosses.

Étape 5 — Réinitialiser l'autoradio et vitre électrique.



- Une fois la batterie neuve en place et rebranchée, vous devez réactiver l'autoradio avec son code.
- ⓘ Si vous n'êtes pas en possession de ce code, vous pouvez faire une demande chez votre concessionnaire.
- Entrez le code à quatre chiffres en appuyant sur le 1 pour le premier chiffre, sur le 2 pour le deuxième, sur le 3 pour le troisième, puis sur le 4 pour le quatrième. Enfin pour valider ce code rester appuyer sur le 6.
- Pour réinitialiser les vitres électriques, Moteur tournant, fermer la vitre, puis maintenez l'interrupteur vers le haut pendant environ 5 secondes. Faire pareille pour les autres vitres.
- ⓘ Vous pouvez emmener votre batterie usagée dans un centre de recyclage.