



# Changer l'ampoule de feu de croisement sur Citroën Berlingo III

Voici comment changer l'ampoule de feu de croisement sur Citroen Berlingo

Rédigé par: Adeline BARON





## OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



## PIÈCES:

- Ampoules (1)  
H4

## Étape 1 — Localiser l'ampoule défectueuse



- Localiser l'ampoule défectueuse
- Retirer le cache caoutchouc

## Étape 2 — Démontez l'ampoule



- Débrancher l'alimentation
- Démontez le système de fixation de l'ampoule en appuyant simultanément vers le phare puis vers la droite

### Étape 3 — Remplacer l'ampoule



- Retirer l'ampoule du feu
- Comparer l'ampoule HS et l'ampoule neuve
- Il s'agit d'une ampoule H4 12V 60/55W

### Étape 4 — Remonter les éléments



- Remonter l'ensemble en procédant en sens inverse
- Contrôler le fonctionnement de l'ampoule