




Changement du filtre d'habitable sur Audi A4 B7

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer votre filtre d'habitacle sur Audi A4 III (B7), cette opération est simple et importante

[video: https://www.youtube.com/watch?v=2oal_LoQOko]



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Depose du filtre



- Ouvrir le portière coté conducteur
- Tirer sur la manivelle placée sous le volant en bas à gauche
- Visualiser où se trouve le filtre d'habitacle

Étape 2 — Depose du filtre (2)



- Retirer en partie le joint de la baie de pare-brise

Étape 3 — Dépose du filtre (3)



- Retirer en tirant simplement vers vous la grille d'aération

Étape 4 — Dépose du filtre (4)



- Dé-clipser les 2 attaches de la boîte à air
- Retirer le couvercle de la boîte à air

Étape 5 — Dépose du filtre (5)




- Retirer le filtre d'habitacle

Étape 6 — Comparaison des filtres



- Comparer les dimensions entre l'ancien et [le nouveau filtre d'habitacle](#) (longueur, largeur hauteur)

Étape 7 — Repose du filtre



- Placer un chiffon pour boucher la durite d'entrée d'air
- Nettoyer la boîte à air avec une soufflette afin d'extraire toutes les saletés présentes à l'intérieur

Étape 8 — Repose du filtre (2)



- Repositionner le nouveau filtre d'habitable
- Bien respecter le sens de montage grâce aux flèches inscrites sur le coté du filtre

Étape 9 — Repose du filtre (3)



- Re-positionner le couvercle de la boîte à air

Étape 10 — Dépose du filtre (4)



- Re-clipser les deux attaches du couvercle de la boîte à air

Étape 11 — Dépose du filtre (5)



- Replacer la grille d'aération
- Repositionner le joint de la baie de pare-brise