



# Changer l'ampoule de clignotant sur Peugeot 308

Voici comment changer l'ampoule de clignotant sur Peugeot 308

Rédigé par: Félix DELANOE





## OUTILS:

- Tournevis plat (1)



## PIÈCES:

- Ampoule de feu clignotant (1)

## Étape 1 — Accéder au feu arrière



- Localiser le feu concerné par le clignotant défectueux
- Retirer le plastique du rangement
- Ouvrir la trappe d'accès en mousse

## Étape 2



- Dévisser les deux écrous en plastique blancs

**⚠ Protéger la carrosserie avec un chiffon**

- Placer un tournevis entre la carrosserie et le feu et pousser vers l'extérieur
- 📘 Pour mieux comprendre, regarder sur l'image suivante le clip à débloquer

### Étape 3



- Observer le clip qui bloque le feu
- Débrancher le bloc de [feu arrière](#)

### Étape 4



- Démontez la platine en débloquant les 4 clips
- Démontez l'ampoule de feu clignotant
- Comparez [l'ampoule neuve](#) et l'ampoule défectueuse

## Étape 5



- Le remontage s'effectue en suivant les étapes en sens inverse
- Contrôler le fonctionnement du feu