



Balais d'essuie-glace avant sur Renault Express

Rédigé par: laurent.immo13003





PIÈCES:

- [balais d'essuie-glace](#) (1)

Étape 1 — Retirer les vieux balais d'essuie-glace



- Relevez le bras d'essuie-glace.
- Placez le balai à la perpendiculaire puis retirez-le en le poussant vers le bas.

Étape 2 — Ouvrir le boîtier de l'essuie-glace neuf



- Appuyez de chaque côté du boîtier puis relevez-le.

Étape 3 — Poser les balais neufs



- Présentez le balai dans son emplacement.
- Poussez-le jusqu'à la butée.
- Refermez le boîtier.