



# Changer une ampoule de Feu de croisement - Renault Clio 4

Rédigé par: Abdallah Gottai





## OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



## PIÈCES:

- Ampoules (1)  
h7

## Étape 1 — Ouverture du Capot



- Tout d'abord tirer vers vous la languette du capot qui se trouve a coter de la pédale d'embrayage pour pouvoir ouvrir le capot
- Un fois la languette tirer rendez-vous devant la voiture . A droite du signe Renault se trouve la seconde languette pour ouvrir le capot , passer vos doigts et pousser la vers votre gauche et le capot s'ouvre


## Étape 2 — Localiser l'ampoule du feu de croisement



- Pour apercevoir l'ampoule du feu de croisement il faut retirer le cache en tirant sur la petite languette.

**⚠ Ne pas confondre avec l'autre cache entourer en bleu**

### Étape 3 — Atteindre l'ampoule



- Débrancher la fiche en tirant dessus
- Un fois la fiche débranché, on arrive à cette étape. Pour sortir l'ampoule, il faut enlever les 2 crochets de leur emplacement en les poussant légèrement vers l'ampoule et pour ensuite les décaler sur le coté.

## Étape 4 — Comparaison des ampoules



ⓘ Comparer l'ancienne ampoule avec [la nouvelle ampoule](#). L'ampoule de feu de croisement pour clio 4 est une H7.

- Pour remonter l'ampoule rien de compliquer, effectuer les étapes dans le sens inverse .

⚠ Quand vous remontez l'ampoule, veillez à ce que le détrompeur (signalé en rouge) soit vers le haut .