



Changer les bougies de préchauffage sur Renault Laguna III

Changer les bougies de préchauffage sur Renault Laguna 3, 2.0 dCi

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=Jm_Gyb5SZh4]

Ce tutoriel vous aide a changer les changer les bougies de pré-chauffage sur une Renault Laguna 2.0 Dci



OUTILS:

- [Cliquet à bougies](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Un cardan à cliquet](#) (1)


10



PIÈCES:


- [Bougie de préchauffage](#) (1)

Étape 1 — Déconnexion des faisceaux





- Déconnecter les 4 faisceaux des bougies de préchauffages
- Mettre le connecteur sur le côté pour accéder à la bougie
- Répéter l'opération pour les 4 faisceaux

Étape 2 — Dépose des bougies





- A l'aide de la [douille à cardan](#), de la rallonge et du cliquet, desserrer les 4 bougies de préchauffage
- A l'aide d'un tube en plastique, dévisser complètement la bougie, et la retirer

Étape 3 — Comparaison



- Comparer les dimensions des anciennes bougies et [des nouvelles bougies de pré-chauffage](#)
- Comparer la taille des filetages

Étape 4 — Repose des bougies



- A l'aide du tuyau, mettre en place la nouvelle bougie dans l'emplacement
- A l'aide du cliquet, de la rallonge et de la douille à cardan, serrer la bougie
- Rebrancher le faisceau de la bougie
- Répéter l'opération sur les 3 autres bougies de préchauffage