



Changer le filtre à air sur super 5 1L1 essence

Rédigé par: thosca205306



 **OUTILS:**

- Un chiffon (1)

 **PIÈCES:**

- Filtre à air (1)
-

Étape 1 — localisation du filtre à air



- Localiser le filtre à air

Étape 2 — démontage du filtre à air




- Défaire la durite d'air
- Enlever les 3 points de fixation de la lanière qui maintient le filtre en place
- Tirer le filtre vers le haut tout simplement.

Étape 3 — comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à air (dimensions)

Étape 4 — Repose du nouveau filtre à air



- Re-positionner le nouveau filtre ainsi que la lanière de maintien
- Remettre la durite d'air