




Changer le Filtre d'habitacle sur Peugeot 107

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous à remplacer le filtre habitacle sur Peugeot 107 1.0 i 12V 68 cv

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=ODtyffxnZQo>]



PIÈCES:


- [Un filtre habitacle](#) (1)
-

Étape 1 — Dépose du filtre d'habitacle




- Le filtre d'habitacle se trouve derrière la boîte à gants

Étape 2 — Dépose filtre d'habitacle (2)




- Passer le bras derrière le boîte à gants et extraire le filtre d'habitacle en le retirant de la boîte
- ⓘ Nettoyer avec une soufflette l'intérieur de la boîte afin de retirer les impuretés présentes à l'intérieur

Étape 3 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et **le nouveau filtre habitacle** (forme, longueur, largeur)
- Bien repérer le sens de montage (flèches) inscrit sur le coté du filtre d'habitacle

Étape 4 — Repose du filtre d'habitacle



- Insérer le nouveau filtre d'habitacle dans la boîte
- ⓘ Bien vérifier le sens de montage du filtre d'habitacle