



Filtre à habitacle

Changement filtre à habitacle peugeot 407

Rédigé par: douy.wagner





PIÈCES:

- Filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accéder au filtre



- Au niveau des pieds du conducteur vous trouveriez un petit cache en mousse.
- Retirer l'attache en plastique pour détacher celui-ci.

Étape 2 — Changement filtre d'habitacle



- Au niveau de la pédale d'accélérateur vous apercevrez un capot noir. Démontez la vis puis appuyez sur le bouton poussoir pour l'enlever.
- Extraire l'ancien filtre puis glisser le nouveau dans le bon sens.
- Une notice est livrée avec le filtre.
- Puis remonter le tout dans le sens inverse du démontage.