



# Localiser et changer un fusible sur Clio 2

Rédigé par: Pierre Trioux



---

## INTRODUCTION

Ce tutorial a été réalisé sur une Clio 2 1.5 dci (Phase 2)

---



### PIÈCES:

- Fusibles (1)
-

## Étape 1 — Localiser les boîtes à fusibles



**i** Il y a deux boîtes à fusibles localisées sur Clio II phase 2 :


- - Une est présente dans le compartiment moteur, à droite de la batterie
- - Une autre est située à gauche du volant (coté conducteur)

## Étape 2 — Boîte à fusibles intérieure



- Pour ouvrir la boîte à fusible côté conducteur, il vous suffit simplement de tirer la trappe vers vous
- Vous pouvez constater que plusieurs fusibles sont disponibles, si vous souhaitez en prendre un, utiliser la petite pince disponible en dessous pour éviter des les abîmer
- Un schéma explicatif de chaque fusible est disponible dans la trappe ou bien dans votre mode d'emploi du véhicule

### Étape 3 — Boîte à fusibles compartiment moteur



**i** Pour trouver la boîte à fusible dans le compartiment moteur :

- Ouvrez votre capot
- Regardez sur le côté droit de votre batterie vous trouverez cette petite boîte
- Soulever simplement le cache pour accéder aux fusibles et relais s'y trouvent

## Étape 4 — Reconnaître un fusible neuf et un fusible HS



- Un fusible neuf se reconnaît car le trait à l'intérieur est continu
- Un fusible mort se reconnaît car le trait à l'intérieur est coupé du à un soucis électronique
- Vous avez la possibilité d'avoir les schémas détaillés dans votre mode d'emploi du véhicule car chaque modèle est différent (suivant les options etc...)

**⚠ Veuillez respecter l'ampérage spécifié sur le fusible si vous effectuez un changement, si c'est un 10A remettez un 10A !**