



Remplacement biellette de barre stabilisatrice

Rédigé par: Florian VALIERE



INTRODUCTION

Ce tutorial permet de remplacer une biellette stabilisatrice droite sur une Peugeot 206



OUTILS:

- Cliquet (1)
- Clé plate (1)



PIÈCES:

- Biellette de barre stabilisatrice avant (1)

Étape 1 — Remplacement biellette de barre stabilisatrice



- Garer la voiture sur un sol plat
- Serrer le frein à main
- **Soulager** la voiture avec un cric au niveau du bas de caisse avant droit
- Débloquer juste les vis de la roue avant droite sans les retirer
- Soulever la voiture afin que la roue avant droite ne touche plus le sol
- Caler la voiture avec une chandelle pour travailler en toute sécurité
- Retirer les 4 vis et la roue

Étape 2



- Bielle à remplacer
- Soulager la barre stabilisatrice à l'aide d'un levier afin de libérer la bielle

Étape 3



- Dévisser l'écrou supérieur qui fixe la bielle
- Dévisser l'écrou inférieur qui fixe la bielle
- Retirer la bielle

Étape 4



- Remplacer la biellette
- Mettre et serrer les deux écrous de la biellette

Étape 5



- Remonter la roue
- Serrer les vis une fois la roue posée au sol.