



Changer la batterie - Peugeot 207

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 e 75 cv



OUTILS:

- Clé mixte (1)
- Une paire de Gants (1)
- Brosse métallique (1)



PIÈCES:

- Batterie (1)

Étape 1 — Accès à la batterie



- Ouvrir le capot du véhicule. La batterie se situe coté conducteur, dans un boîtier de protection.

Étape 2 — Dépose de la batterie 1/3



- Tirer sur la poignée pour déposer la demi coque du boîtier.
- De la même manière, retirer la seconde partie du boîtier.

Étape 3 — Dépose de la batterie 2/3



- Débrancher d'abord la cosse négative de la batterie.
- Puis pour débrancher la cosse positive, utiliser une clé de 8 pour desserrer l'écrou

Étape 4 — Dépose de la batterie 3/3



- Débrancher et déposer le calculateur situé sur la gauche de la batterie. Tirer sur la poignée de la batterie pour la déposer.
- Appuyez en même temps sur le levier pour libérer la sécurité qui maintient le bas de la batterie dans son support.

Étape 5 — Comparaison




- Comparer les batteries.

Étape 6 — Pose de la batterie



- Placer la nouvelle batterie dans son emplacement.
- Remettre en place le calculateur et rebrancher les 3 connecteurs.
- Rebrancher les cosses, positive puis négative.

Étape 7 — Repose des carénages



- Remettre en place les caches en plastiques.

⚠ Attendre 5 minutes avant de démarrer le moteur, pendant que l'électronique du véhicule se réinitialise.