



# Remplacement du Filtre a air sur Opel Meriva

Remplacement filtre à air - Opel Meriva

Rédigé par: Marie-Pascalyste Corolleur



## INTRODUCTION

Remplacement d'un filtre à air usagé par un filtre à air neuf

### OUTILS:

- Clé torx (1)

T25

*T20 peut fonctionner à défaut*

- Aspirateur (1)

### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Identifier le bloc filtre à air



- Le bloc filtre à air contenant le filtre à air à remplacer se trouve à l'avant dans le compartiment moteur coté passager

## Étape 2 — Ouvrir le bloc filtre à air



- Le capot du bloc est maintenu par 4 vis à tête Torx T 25 ( une à l'avant, une à l'arrière et deux coté conducteur) et par un système de 3 crans coté passager
- Déviser succesivement les 4 vis.
- Faite basculer le capot vers le coté passager pour dessengager les 3 crans

### Étape 3 — Remplacer le filtre usagé



- Enlever le filtre usagé
- Aspirer les éléments se trouvant au fond du bloc
- Placer le filtre neuf dans son logement

### Étape 4 — Refermer le bloc filtre à air



- Redisposer le capot au dessus de son emplacement
- Basculer le capot afin d'engager les trois crans
- Revisser les 4 vis