Changer une ampoule de feu de route sur Astra K

Rédigé par: Félix DELANOE

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 03:51:31 PM (MST).

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Ampoule de feu de route H1 (1)

Étape 1 — Accéder à l'ampoule





- Identifier le feu defectueux
- Accéder à l'ampoule concernée en ouvrant la trappe située sur le dessus du feu
- Ouvrir la trappe en tournant dans le sens horaire inverse

Étape 2 — Débloquer l'ampoule





- Débrancher l'ampoule en tirant dans le sens opposé à l'ampoule
- Retirer les ressorts de verrouillage de l'ampoule en appuyant côté par côté le haut du ressort vers l'avant du feu, puis vers l'extérieur

Étape 3 — Remplacer l'ampoule



- Retirer l'ampoule
- Comparer l'ancienne ampoule et la nouvelle

ⓘ Ne pas manipuler l'ampoule à mains nues

ⓘ Utiliser des gants pour ne pas laisser de traces grasses sur le verre, ce qui réduirait la durée de vie de l'ampoule

Étape 4 — Rebrancher et vérifier





- Remettre en place l'ampoule puis la verrouiller en suivant les étapes en sens inverse
- Rebrancher et vérifier le fonctionnement de l'ampoule

⚠ Toutes les manipulations après l'ouverture de la trappe se font contact coupé et feux éteins