



# Changer les balais d'essuie glace avant sur Golf V (à clips)

Tutoriel pour changer les balais d'essuie glace avant sur une Golf V d'après 11/05 ayant des  
essuie glace à clips.

Rédigé par: Arif AKRAM





## PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)

## Étape 1 — Mettre les essuie glace en mode maintenance



- Mettre le contact
- Couper le contact
- Donner une impulsion vers le bas sur le commodo d'essuie glace.
- Les essuie glace passent en mode maintenance
- On peut maintenant les soulever pour les changer

## Étape 2 — Démontage




- Soulever un petit peu les essuie glace
- Repérer le clips sur lequel il faut légèrement appuyer afin de débloquer l'essuie glace à changer
- Appuyer sur le clips et déboîter l'essuie glace en le glissant vers le haut

## Étape 3 — Remontage



- L'ancien essuie glace retiré, réitérer les étapes dans le sens inverse afin de remonter le nouveau
- Placer le nouvel essuie glace dans son emplacement et emmettre une pression vers le bas pour que le clips rentre dans son trou

#### Étape 4 — Effectuer la même manoeuvre de l'autre coté



- Comparer les anciens et nouveaux essuie-glace (attaches et dimensions)
- Effectuer la même opération sur le deuxième essuie-glace

#### Étape 5 — Quitter le mode maintenance des essuie-glace



- Pour faire redescendre les essuie-glace, mettre le contact
- Emettre une pression vers le haut sur le commodo des essuie-glace
- Les essuie-glace reviendront en position initiale
- Contrôler le bon fonctionnement de ceux-ci