



Changer le filtre habitacle sur Renault Espace IV

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Renault Espace IV 1,9 DCI 120cv

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=b-GP3o0-sj4>]



OUTILS:



- [Un chiffon](#) (1)



PIÈCES:


- [Un filtre habitacle](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre




- Pousser la manivelle placée sous le volant en bas à gauche
- Ouvrir le capot
- Localiser l'emplacement où se trouve le filtre d'habitacle

Étape 2 — Dépose du filtre (2)




- Extraire le filtre d'habitacle en le pinçant et le tirant vers vous

Étape 3 — Comparaison des filtres



- Comparer les dimensions (longueur, largeur) entre l'ancien et [le nouveau filtre d'habitacle](#)
- Bien repérer le sens de montage du filtre avec les flèches inscrites sur le coté du filtre
- ❗ Nettoyer l'intérieur de la boîte où se trouve le filtre avec un chiffon ou une soufflette

Étape 4 — Repose du filtre



- Replacer le nouveau filtre dans son emplacement , bien insérer les deux attaches