




Changer le filtre d'habitacle sur MINI

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=ibDKKBoA_pM]

Tutoriel réalisé sur MINI (R50/53) One 1.6 i 90cv Boîte Auto



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Dépose du filtre



- Ouvrir la porte coté passager, le filtre d'habitacle se trouve sous la boîte à gants

Étape 2 — Dépose du filtre



- Déclipser les 4 attaches du couvercle de la boîte à air
- Retirer le couvercle

Étape 3 — Dépose du filtre




- Retirer le filtre d'habitacle de son emplacement

Étape 4 — Comparaison des filtres



- comparer les dimensions (longueur, largeur) entre l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle
- Les flèches inscrites sur le coté du filtre indiquent le sens de remontage du filtre
- Le filtre d'habitacle contient une pliure ,afin de faciliter son insertion

Étape 5 — Repose du filtre



- Replacer le nouveau filtre d'habitacle, le faire glisser tout le long du rail

Étape 6 — Repose du filtre



- Replacer le couvercle de la boîte à air en clipsant les 4 attaches