



Changer une ampoule de feu de croisement sur Peugeot 407

Rédigé par: Jacques Réthoré



INTRODUCTION

Remplacer une ampoule (avant droite ou gauche) de feu de croisement pour Peugeot 407



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Ampoules (1)

Étape 1 — Ouverture du capot




- Soulever la manette d'ouverture du capot, coté conducteur
- Passer la main sous le capot puis soulever la languette

Étape 2 — Démontage du support d'ampoule



- Retirer le cache souple du support d'ampoule
- Retirer les ergots qui maintiennent l'ampoule
- L'ampoule est maintenant libre et peut être retirée du phare

Étape 3 — Remplacement de l'ampoule



- Retirer l'ampoule de sa fiche
- Comparer l'ampoule défectueuse et sa remplaçante

Étape 4 — Remontage



- Insérer la nouvelle ampoule dans la fiche et repositionner la dans son support
 - Remettre les ergots en position pour maintenir l'ampoule
 - Remonter le cache souple
- ⓘ Vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule puis refermer le capot du véhicule