



Changer les balais d'essuie-glace avant sur Audi A4

Changement des essuies-glaces avant

Rédigé par: SELMA RASTODER



INTRODUCTION

Vous trouverez l'explication du changement du balai d'essuie-glace du côté conducteur mais c'est la même chose à refaire pour le côté passager.



OUTILS:

- [Un chiffon](#) (1)



PIÈCES:


- [Balai d'essuie-glace](#) (1)

Étape 1 — Lever le balai d'essuie-glace avant



- Lever délicatement le bras de l'essuie-glace que vous souhaitez changer

Étape 2 — Retirer les balais d'essuie-glace avant



- Déclipser le balai dans le sens de la flèche jaune pour le démonter. (vers le haut)
- Une fois déclipser : il suffit de tirer les deux extrémités de chaque côté (voir flèches jaune et rouge), le balai se retirera facilement

⚠ Faire attention au bras du balai, il ne faut pas qu'il tombe sur le pare-brise sous peine de l'endommager.


- Vous pouvez poser un carton sur votre pare-brise

Étape 3 — Contrôle des nouveaux balais d'essuies-glace avant de le changer



- Comparer les nouveaux balais aux anciens, il faut qu'ils soient de la même longueur
- ❗ Pour être sûr de ne pas se tromper, taper votre plaque d'immatriculation sur le site d'Oscaro, vous aurez la bonne paire de balais d'essuies-glace qui s'affichera

Étape 4 — Repositionner les nouveaux balais d'essuie-glace avant



- Faire glisser le balai vers le bas et reclipser
- ☑ Toujours dans le sens des flèches
- Reposer l'essuie glace délicatement sur le pare-brise
- ❗ *Faire pareil pour l'autre essuie-glace côté passager*