



# Remplacement ampoule feu de croisement

Changement d'une ampoule d'un feu de croisement. Tuto réalisé sur un C3 picasso 1.6 hdi 92cv de 2011. Valable également pour C4 picasso.

Rédigé par: Guillaume GOUPIL





## OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



## PIÈCES:

- Ampoules (1)

## Étape 1 — Ouvrir le capot




- Actionner la commande d'ouverture du capot
- Ouvrir le capot et positionner la béquille de sécurité de ce dernier

## Étape 2 — Accès à l'ampoule



- Visualisation dans l'optique de l'emplacement de l'ampoule de feu de croisement.
- Retirer la cache de protection pour accéder à l'ampoule du feu de croisement.

## Étape 3 — Démontage



- Effectuer une légère rotation de l'ensemble pour débloquer et pouvoir retirer la prise et l'ampoule grillée.
- Rotation effectuée, on aperçoit les deux languettes qui sont libérées pour sortir l'ensemble.

## Étape 4 — Remplacement de l'ampoule



- On retire l'ampoule de la prise et on replace la nouvelle. Détrompeur de l'ampoule à aligner sur la prise.
- ☞ Ne jamais toucher avec les doigts une ampoule halogène sous peine de l'abîmer et de réduire sa durée de vie.
- Replacer l'ensemble dans l'optique de phare et effectuer une rotation dans le sens inverse au démontage.

## Étape 5 — Contrôle et essai



- Faire un essai pour valider le bon fonctionnement.
- ⓘ Ne pas oublier de remettre le cache en caoutchouc avant de refermer le capot.