



Changer le filtre à air d'une Mazda 3 essence 1.6

Avec ce tutoriel vous serez changer le filtre à air de votre mazda 3 essence 1.6 de première génération

Rédigé par: fabb



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel nous allons changer le filtre à air de notre Mazda 3 - 1.6



OUTILS:


- Un chiffon (1)
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — ouverture de l'emplacement du filtre à air



- enlever les clips (en vert sur la photo)
- Cela ne suffit pas à ouvrir complètement l'emplacement du filtre mais suffira à notre intervention
- Ouvrir légèrement le couvercle par le côté.

Étape 2 — extraction du filtre



- sortir le filtre par le côté en utilisant l'ouverture.
- Nettoyer l'emplacement du filtre à l'aide du chiffon humide.

Étape 3 — Remplacement du filtre



- changer le filtre et replacer les clips.
- Vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger dans le nouveau filtre