



Changer les balais d'essuie-glace avant sur une Suzuki swift II

Changer en toute facilité les balais d'essuie-glace avant sur une suzuki swift II

Rédigé par: Marion Deschamps



INTRODUCTION

Changement des balais d'essuie-glace avant sur suzuki swift II



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)

Étape 1 — Dépose du balai d'essuie-glace avant



i Il faut se munir de 2 nouveaux balais d'essuie-glace avant. Débuter sur celui de gauche et réitérer l'opération sur le second

- Tirer le bras du balai d'essuie-glace gauche afin de le lever
- Faire basculer l'essuie-glace vers la droite afin qu'il soit perpendiculaire à son bras

Étape 2 — Dépose du balai d'essuie glace avant (2)



- Repérer l'attache du balai sur le bras
- Tenir l'essuie - glace et exercer une pression vers le bas afin de dé-clipser l'attache du bras
- Le détacher ensuite en le faisant basculer vers la gauche puis vers le haut

Étape 3 — Comparaison



i A ce stade de la manipulation, le bras se retrouve seul sans essuie-glace

! Comparer l'ancien et le nouveau essuie-glace avant (longueur - attache...)

Étape 4 — Repose du balai d'essuie-glace avant



- Faire pivoter l'attache du balai d'essuie-glace vers la gauche
- Réintroduire l'essuie-glace sur le bras et amener l'attache à se positionner sous la pâte d'attache du bras
- Insérer de bas en haut l'attache du balai sur le bras

Étape 5 — Repose du balai d'essuie-glace avant (2)



- L'essuie glace est positionné sur le bras, le refaire basculer et le reposer sur le pare brise
- ⓘ Tester le bon fonctionnement du balai d'essuie glace
- ★ Rétitérer l'opération avec le deuxième balai d'essuie-glace avant