



Changer les bougies d'allumage sur Renault Clio 4

Rédigé par: neotix92



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous expliquera comment changer les bougies d'allumage sur une CLIO 4 1.2 16V

OUTILS:

- [Clé dynamométrique](#) (1)
- [Clé à bougie](#) (1)
- [Tournevis plat](#) (1)

PIÈCES:

- [Bougies d'allumage](#) (4)

