



Remplacement balais d'essuie glace avant sur Isuzu Dmax

Rédigé par: hrmuller t





PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)

Étape 1 — Dépose de l'ancien balai



- Lever le bras vers vous
- Déclipser le balai d'essuie glace

Étape 2 — Dépose de l'ancien balai



- Coulisser ensuite simplement le balai le long du bras pour l'extraire
- Vérifier que le nouveau balai est de même longueur

Étape 3 — Mise en place du nouveau balai



- Insérer le nouveau balai perpendiculaire au bras
- Pousser le bras dans son logement
- Replacer le balai sur le parebrise en rabattant le bras