



Changer ampoules arrières sur Renault Twingo

Comment démonter le feu arrière et avoir accès aux ampoules

Rédigé par: Jean-Stephane BEAURAIN



PIÈCES:

- Ampoule (2)
p21w

Étape 1 — Démontez le Feux arrière



- dévisser les 2 vis de fixation du feux symbolisées par la balise Rouge

Étape 2 — Désassembler la platine du feux



- Lever la patte marquée par la balise Rouge puis tirer la connectique vers l'arrière flèche verte
- tirer l'ensemble de la platine grise vers arrière en effectuant des mouvements de bascule droite / gauche pour décoller le joint

Étape 3 — Changer les ampoules



- remplacer les 3 ampoules dont les emplacements sont balisés en Rouge
- en haut P21/5w
- milieu et en bas : p21w
 - en rouge une ampoule usagée
 - en orange une ampoule neuve orange
 - en vert une ampoule neuve incolore
 - en violet une alternative LED

Étape 4 — Remontage



- attention à bien remettre le joint dans son logement (rectangle Rouge)
- replacer la platine sur le feux, la connectique puis le feux dans son logement : insérer les tiges filetées dans les trous marqués en Rouge
- Enfin resserrer le feux à l'aides des vis en plastique de la première étape (Balise Rouge)

Étape 5 — ne pas oublier de tester le bon fonctionnement



- tester toutes les conditions de fonctionnement avant de reprendre la route