



# Changer le filtre à air sur Ford Fiesta VI - 1.0 Ecoboost

Rédigé par: dylan.leviavant



## INTRODUCTION

### Comment changer le filtre à air sur Ford Fiesta 1.0 Ecoboost

[video: [https://www.youtube.com/watch?v=Ld\\_r4YldDuM](https://www.youtube.com/watch?v=Ld_r4YldDuM)]



#### OUTILS:



- clé Torx T20 (1)



#### PIÈCES:



- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Dépose du filtre à air




- Localiser la boîte à air
- ⓘ Dévisser les 4 vis à l'aide d'une tournevis T20
- Dévisser la première vis

## Étape 2 — Dépose du filtre à air




- Dévisser la seconde vis

### Étape 3 — Dépose du filtre à air




- Insérer un commentaire.

### Étape 4 — Dépose du filtre à air




- Une fois les 4 vis dévissés, relever le couvercle de la boîte à air
- Retirer le filtre à air de son emplacement

## Étape 5 — Comparaison




- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien

## Étape 6 — Repose du filtre



- Replacer le filtre dans son emplacement

## Étape 7 — Repose du filtre



- Bien emboîter le filtre dans son emplacement
- Bien coller le joint à la boîte à air
- Refermer le couvercle de la boîte à air

## Étape 8 — Repose du filtre



- Revisser les 4 vis de la boîte à air

## Étape 9 — Repose du filtre



- Insérer un commentaire.

## Étape 10 — Repose du filtre



- Revisser la dernière vis