



Changer le filtre à air sur Citroën Xsara Picasso

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=qBqD_Ajsdcc]

Comment changer son filtre à air sur Citroën Xsara Picasso 1.8i



OUTILS:

- [Tournevis Torx \(1\)](#)


20



PIÈCES:

- [Filtre à air Xsara Picasso 1.8i \(1\)](#)




Étape 1 — Dépose du filtre à air



- La boîte à air se trouve du côté droit face au moteur juste devant, il est facile d'accès
- Le couvercle de la boîte à air est retenue par 4 vis, dévissez-les à l'aide d'un tournevis Torx T20

⚠ Les vis ne se retirent pas

Étape 2 — Dépose du filtre à air




- Insérer un commentaire.

Étape 3 — Dépose du filtre à air




- Une fois les 4 vis dévissés, ouvrez le couvercle de la boîte à air en le tirant vers le haut
- Retirer le filtre à air de son emplacement

Étape 4 — Comparaison



- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien, hauteur, longueur et épaisseur

Étape 5 — Repose du filtre à air



- Ouvrir le couvercle de la boîte à air
- Replacer le filtre à air dans son emplacement
- ☑ Bien vérifier que le filtre soit bien emboîté

Étape 6 — Repose du filtre à air



- ⓘ Revisser les 4 vis toujours à l'aide d'un tournevis Torx T20

Étape 7 — Repose du filtre à air



 Vous venez de changer votre filtre à air