



Changement feu arrière Golf VII

Rédigé par: dlychar





PIÈCES:

- [feux arrière](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le coffre



- Ouvrir le coffre

Étape 2 — démonter le feu



- Accéder a la vis qui maintien le feu
- Deviser la vis

Étape 3 — Démontez le feu



- Débrancher le connecteur

Étape 4 — Démontez le feu




- Retirer le feu

Étape 5 — Comparer les feux




- Vérifier que deux feux correspondent

Étape 6 — Monter le feu



- Monter le nouveau feu

Étape 7 — Brancher le feu



- Brancher le feu

Étape 8 — Fixer le feu



- Fixer le feu à l'aide de la vis