



Remplacer la batterie sur Seat Leon I

Rédigé par: thosca205306



INTRODUCTION

Changement de la batterie sur Seat Leon 1.9l TDi 100ch



OUTILS:

- Tournevis Cruciforme (1)
- Clé de 10 mm (1)
- Clé plate (1)

13



PIÈCES:

- Batterie (1)

Étape 1 — localisation de la batterie



- La batterie se situe coté conducteur

Étape 2 — dépose




- enlever le cache en appuyant sur les cotés (flèche jaune)
- à l'aide d'une clé plate de 10 mm débrancher d'abord la cosse négative de la batterie (flèche bleue)
- Puis débrancher la cosse positive (flèche rouge) toujours avec la clé de 10

Étape 3 — dépose (1)



- déclipser les 2 pattes fleches bleue pour sortir le boîtier de fusible puis le faire basculer en arrière
- puis sortir la housse de la batterie
- à l'aide d'un cruciforme retirer les 2 vis du cache en plastique

Étape 4 — dépose (2)



- dévisser le boulon avec une clé a pipe de 13 mm
- puis sortir la batterie

Étape 5 — comparaison



- Comparer les batteries (hauteur, largeur et longueur)
- comparer aussi la puissance (ampérage ...)

Étape 6 — repose



- mettre la nouvelle batterie puis la fixer avec le boulon de 13 mm
- puis la housse de protection, le boîtier de fusible, la cosse négative et positive
- puis remettre le cache sur la batterie