



Changer le capteur de pression d'admission sur Opel Astra H

Ce tutoriel vous explique comment réaliser le changement du capteur de pression d'admission sur Opel Astra H 1.3 CDTI 90cv.

Rédigé par: distingou





OUTILS:

- [jeu de clés Torx](#) (1)
- [1 paire de gants](#) (1)
- [Tournevis a bout plat](#) (1)



PIÈCES:

- [Capteur de pression d'admission](#) (1)



Étape 1 — Localiser le capteur de pression



- Le capteur de pression se trouve sur le collecteur d'admission d'air vers l'arrière du groupe moteur.



⚠ Il est conseillé d'attendre que le moteur ait refroidi et de porter des gants pour la dépose du capteur.

Étape 2 — Débrancher le capteur de pression (1)





- Pour débrancher le connecteur électrique du capteur, il faut pour cela dégager vers l'arrière le clips de blocage jaune à l'aide d'un tournevis plat.

Étape 3 — Débrancher le capteur de pression (2)




- Appuyer ensuite sur la languette et tirer sur le connecteur afin le débrancher.

Étape 4 — Déposer le capteur de pression



- Dévisser la vis, qui maintient le capteur sur le collecteur d'admission, à l'aide d'une clé coudée Torx T25.
- Récupérer la vis en veillant à ne pas la faire tomber.
- Extraire le capteur en tirant dessus.

Étape 5 — Comparer l'ancien capteur avec le nouveau



- Contrôler que le nouveau capteur corresponde à l'ancien aussi bien au niveau de sa fixation que du connecteur.
- ⓘ Le capteur de pression est une pièce sensible donc évitez tout choc lors de sa manipulation.

Étape 6 — Poser le nouveau capteur de pression (1)




- Nettoyer à l'aide d'une brosse l'emplacement du capteur.
- Positionner le capteur sur le collecteur et appuyer fermement afin de bien l'insérer.

Étape 7 — Poser le nouveau capteur de pression (2)



- Engager la vis Torx à la main et visser la avec la clé Torx T25.

Étape 8 — Rebrancher le capteur de pression



- Rebrancher le connecteur en veillant à bien le clipser.
- Rabattre le clip jaune du connecteur en appuyant dessus.