



# Changer filtre à air sur Peugeot 3008 Phase 2

Rédigé par: Florian HOUART



## INTRODUCTION

Vous souhaitez changé votre filtre à air sur le nouveau SUV PEUGEOT 3008 Phase 2 ? Ce tutorial vous aidera à le faire facilement et rapidement !



### OUTILS:

- clé Torx T20 (1)



### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Préparation pour le tutorial



- Pour accéder au filtre à air, tirer sur la tirette à l'intérieur du véhicule à gauche du pédalier.
- Vous devrez maintenant ouvrir le capot grâce à la deuxième tirette située sur le côté droit du centre du véhicule.
- Le filtre à air se trouve sous le boîtier en plastique.

## Étape 2 — Dévisser les vis de maintien



- Vous pouvez maintenant dévisser les 3 vis qui maintiennent le cache du filtre à air, à l'aide d'un Tournevis TORX 20.

### Étape 3 — Déclipser la fiche



- Vous devrez maintenant déclipser la fiche qui se trouve sur le cache du filtre à air, en pinçant fortement chaque extrémité de celle-ci et en tirant vers vous fortement.

### Étape 4 — Accéder au filtre à air



- Vous devrez maintenant tirer sur le conduit d'air (il est flexible) pour pouvoir le retirer de son logement.
- Vous avez maintenant accès à votre filtre à air.

## Étape 5 — Dépose et changement du filtre à air



- Vous pouvez maintenant retirer le filtre à air de son logement.
- Mettez votre nouveau filtre à air dans son logement puis refaites les étapes dans le sens inverse.
- 1 : Remettre le conduit d'air.
- 2 : Remettre la fiche à clipser.
- 3 : Remettre les 3 vis à l'aide du TORX 20.