




# Dépose ou changement de la batterie sur HYUNDAI i40 SW

Dans ce tutoriel vous découvrirez comment changer ou déposer facilement votre batterie. Assurez vous de la compatibilité de votre nouvelle batterie.

Rédigé par: rabollio



## INTRODUCTION

La dépose d'une batterie peut être nécessaire en cas de changement de cette dernière ou pour des questions d'accessibilités de certains organes de votre voiture. Assurez vous que les dimensions , la puissance, le positionnement et le type de causses soient les mêmes sur la batterie que vous allez acheter.



### OUTILS:


- Clé à cliquets (1)



### PIÈCES:

- Batterie (1)

## Étape 1 — Localiser la batterie



- Localisez la batterie
- La borne +
- La borne -

## Étape 2 — Démontez la borne négative (noire)



- ⚠ Desserez l'écrou de serrage de la borne négative (noir) en premier avec une clef de 10 mm
- Déconnectez la borne

### Étape 3 — Déconnecter la borne positive (rouge)




- Ouvrez le boîtier de protection
- Desserez l'écrou de serrage de la borne avec une clef de 10 mm
- Déconnectez le bornier

### Étape 4 — Déposez la batterie



- A l'aide d'une rallonge et d'une douille de 10 mm desserez l'écrou de la patte de maintien de la batterie
- Décalez la patte afin de libérer la batterie
- Déposez la batterie

## Étape 5 — Mettre en place la nouvelle batterie



- Remettre l'isolant autour de la batterie et positionner la. Mettre la patte de fixation en place et la serrer avec la clef à cliquet de 10 mm équipée d'une rallonge.

**⚠** Positionnez la borne positive (rouge ) en premier et serrez l'écrou.

- Positionnez ensuite la borne négative (noir) et serrez l'écrou.