



# Remplacement essuie glace arrière

Rédigé par: arnaud.janssen





## PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace arrière (1)
-

## Étape 1 — Remplacement essuie glace arrière



- Soulevez le bras d'essuie glace
- Basculez l'essuie glace
- Maintenir le bras
- Puis déclipsez l'essuie glace

## Étape 2



- On aperçoit le système de fixation, une fois l'essuie glace sortie
- Comparez l'ancien avec le neuf
- Remplacez l'essuie glace neuf
- Maintenir le bras
- Puis clipsez l'essuie glace

## Étape 3



- Reposez le bras d'essuie glace contre la vitre arrière