



Changer le filtre à air sur C4 Picasso II

Changement du filtre à air; C4 Picasso 2014-e-HDI-boite robotisée

Rédigé par: Laurent DELABROUILLE





OUTILS:

- Douille tournevis (1)
T20
- Aspirateur (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Changer le filtre à air sur C4 Picasso II



- Démontage du cache.
- 1-Soulever les 2 pates en caoutchouc. 2
- 2-Tirer vers l'avant pour dégager les 2 encoches du cache.

Étape 2



- 1-Dévisser les 3 vis Torx 20 sans les sortir complètement.
- 2-Déclipser l'attache métallique côté droit.

Étape 3



- 1-Sortir le filtre à air
- 2-Nettoyer avec un aspirateur
- 3-Placer le nouveau filtre
- 4-Remonter le tout en suivant la procédure inverse

Très facile