



# Changer le filtre habitacle sur BMW Série 3 320 d e46

Changer filtre habitacle 320d e46

Rédigé par: Alexandre GAIGNE





## OUTILS:

- Un chiffon (1)



## PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

## Étape 1 — Localisation du filtre habitacle



- Localiser le **filtre habitacle** dans le fond.

## Étape 2 — Ouvrir le cache du filtre.



- Localiser les 3 petites vis en plastique.
- Les tourner d'1/4 de tour vers la droite (face à l'image).
- Soit le ressort de chaque vis sortira tout seul, soit il faudra lui donner un léger coup de pouce.

### Étape 3 — Retirer le cache du filtre.



- Attraper la plaque avec les deux mains et tirer vers soi. Il peut y avoir un peu de résistance donc n'hésiter pas

### Étape 4 — Retirer le filtre.



- Tirer ça vient tout seul.
- Si le boîtier est un peu sale n'hésiter pas à passer un coup de chiffon.

## Étape 5 — Comparaison et sens de montage



- Comparer le nouveau et l'ancien filtre (longueur , épaisseur )
- on remarque que le filtre est bombé. Le côté bombé sera placé côté phare et le côté creux côté conducteur.

## Étape 6 — Insertion du filtre.



- Maintenant quel est le haut quel est le bas du filtre?
- Vous remarquez un petit creux sur les 2 supports dans le boîtier de chaque côté (là où viennent s'emboîter les 2 extrémités gauche et droite du filtre).
- Sur le filtre, vous observez de quel côté se trouve le petit "téton" venant s'y emboîter.
- Insérer le.

## Étape 7 — Remontage de la plaque



- Repositionner la plaque telle qu'elle était (en poussant cette fois-ci, ça glisse tout seul) puis refermer les 3 petites vis en plastique en les enfonçant puis en les tournant d'1/4 de tour vers la gauche (face à l'image).