



Changer la sonde de température d'air - Peugeot 106 1.4i

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=utOk95pU_1g]

Comment changer la sonde de température d'air sur Peugeot 106 1.4i (tutoriel réalisé sur TU3J2)



OUTILS:

- Clé à pipe (1)
19



PIÈCES:



- Capteur de température d'air d'admission
(1)

Étape 1 — Dépose de la sonde




- La sonde de température d'air se trouve sur le couvercle de la boîte à air
- Débrancher le connecteur en pinçant et tirant dessus

Étape 2 — Dépose de la sonde



- A l'aide d'une **clé de 19**, desserrer la sonde

Étape 3 — Dépose de la sonde



- Dévisser la sonde et la retirer

Étape 4 — Comparaison



- ⓘ Comparer les dimensions de la nouvelle sonde avec l'ancienne

Étape 5 — Reprise de la sonde



- Revisser la nouvelle sonde sur la couvercle de la boîte à air

Étape 6 — Reprise de la sonde



- Resserrer la sonde avec la **clé de 19**

Étape 7 — Reprise de la sonde



- Rebrancher le connecteur