



# Changer le Feu de croisement sur Peugeot 3008 I

Changement ampoule feu de croisement 3008

Rédigé par: Yohan TAMISIER






## PIÈCES:

- Ampoule de feu de croisement H7 (1)
-

## Étape 1 — Changer le Feu de croisement sur Peugeot 3008 I



- i** Ouvrez le capot, le changement d'ampoules est bien accessible juste derrière l'optique
- ★** Retirer le cache en caoutchouc, une petite languette en bas de cache permet de le retirer facilement
  - Vous voyez ici la prise sur laquelle l'ampoule est adaptée, elle est fixé, dans un rail en métal.
  - Tirez sur cette prise, en direction du pare brise, en la tenant par les endroit fléchés.

## Étape 2



- L'ampoule est désormais accessible
- Tirer l'ampoule vers l'arrière sans la tournée.
- Il n'y a plus qu'à mettre la nouvelle ampoule, et refaire les étapes en sens inverse.