



# Changement du filtre habitacle sur Hyundai i40

Voici un tutoriel pour changer vous-même le filtre habitacle de votre Hyundai i40. Il est conseillé de le changer une fois par an.

Rédigé par: zou boumdini





## PIÈCES:

- [Filtre d'habitacle \(1\)](#)

## Étape 1 — Ouvrir la boîte à gants




- Ouvrir et vider la boîte à gants.

## Étape 2 — Libérer la boîte à gants



- Repérer deux grosses vis en plastiques (une de chaque côté)
- Tourner d'un quart de tour et tirer la vis pour la libérer de son emplacement.
- A présent, la boîte à gants est libérée et on peut avoir l'accès à l'emplacement du compartiment du filtre habitacle.

### Étape 3 — Dépose du couvercle de l'emplacement du filtre habitacle



- Repérer le couvercle du compartiment du filtre habitacle.
- Sur la droite de ce couvercle, pincer l'endroit prévu pour le libérer et le déposer.
- Info : Pour le remontage de ce couvercle, n'oubliez pas d'engager d'abord la languette gauche.
- A présent, on voit le filtre habitacle.

### Étape 4 — Retirer le filtre habitacle usagé



- Retirer le filtre habitacle usagé.
- Remettre le nouveau en veillant à ne pas vous tromper de sens.
- Remettre le couvercle du compartiment du filtre habitacle.
- Replacer la boîte à gants et remettre les vis plastiques.

Voici votre filtre habitacle changé en moins de 10 minutes et sans aucun outil!

